





TECHNICKÝ LIST

H-LINE.1211



H-LINE průtokoměr k nerezovým rozdělovačům
- 0 až 5 litrů



Vyvážení okruhů

Vyvážení každého okruhu podlahového systému vytápění je velice důležité. Průtoky jsou uvedeny v projektovém návrhu.

PŘÍVODNÍ ROZVADĚČ S VYVAŽOVACÍM PRŮTOKOMĚREM

- OBR. 1 Průtokoměr (1) se dodává ve smontovaném stavu a zcela otevřený.
- OBR. 2 Když voda protéká, plovák (2), který je součástí průtokoměru (1), se posune směrem dolů, což umožňuje číst hodnoty průtoků na stupnici (3)
- OBR. 3 Pro kalibraci průtoků každého jednotlivého okruhu lze průtok manuálně omezovat otáčením černé matice (4) ve směru hodinových ručiček, dokud není dosaženo požadované hodnoty (nastavení se musí provádět, když je systém v provozu a čerpadlo zapnuté)
- OBR. 4 Průtok lze zcela zastavit úplným otočením profilované matice (4) ve směru hodinových ručiček.

